



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Портативный мультимедийный мини  
проектор TouYinger T9**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Меры предосторожности</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Комплектация</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Внешний вид устройства</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Установка и отладка</b> .....	<b>5</b>
<b>5. Характеристики</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Настройка проекции</b> .....	<b>7</b>
Android.....	7
iOS.....	7
<b>7. Меню настроек</b> .....	<b>9</b>
<b>8. Гарантийное обслуживание неисправного товара</b> .....	<b>9</b>
Товар надлежащего качества .....	11
Товар ненадлежащего качества .....	11



## 1. Меры предосторожности

Важно: чтобы получить наилучший эффект просмотра, рекомендуется использовать проектор в затемненной комнате.

Соблюдение рекомендаций по технике безопасности может продлить срок службы изделия и предотвратить возгорание или поражение электрическим током пользователя, поэтому внимательно прочитайте их и обратите внимание на все рекомендации.



- Не устанавливайте проектор в местах с плохой вентиляцией.
- Не устанавливайте проектор в жарком или влажном месте.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия (впускные или выпускные).
- Не устанавливайте проектор в пыльном или задымленном месте.
- Не устанавливайте проектор рядом с датчиком температуры/дыма, так как это может привести к тому, что датчик не сработает.
- Не устанавливайте проектор в месте прямого обдува воздухом, иначе он может выйти из строя из-за конденсации воды и пара или высокой температуры.
- Для обеспечения более высокой производительности и надежности проектора оставьте вокруг проектора свободное пространство не менее 30 см.
- Свет проектора очень яркий, поэтому, пожалуйста, не смотрите прямо на него и не направляйте его свет себе в глаза, чтобы не повредить зрение.




## 2. Комплектация

Примечание. Пожалуйста, проверьте комплектность аксессуаров после вскрытия упаковки. Если он не полный, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для замены.

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.




Проектор



Кабель питания




Пульт



HDMI-кабель



AV-кабель



Инструкция


### 3. Внешний вид устройства



Ручная фокусировка


Индикатор

Вкл/Выкл




#### 4. Установка и отладка


Установите проектор горизонтально.




Рекомендованное расстояние от проектора до стены, составляет 2-3 метра.



1. Сначала подключите кабель питания к проектору, затем к электросети.
2. Подключите источник сигнала через соответствующий порт.
3. Включите проектор.
4. Выберите источник сигнала в меню проектора.
5. Отрегулируйте резкость изображения, поворачивая колесо ручной фокусировки.
6. Выключайте устройство безопасно. Нажмите вкл/выкл на пульте или проекторе и только после этого извлеките вилку из розетки.



## 5. Характеристики



Соотношение размера проекции к расстоянию от проектора до стены.

<b>Тип устройства</b>	Портативный видео проектор
<b>Размер</b>	142x170 мм
<b>Дисплей</b>	LCD
<b>Источник света</b>	Светодиод
<b>Фокусировка</b>	Ручная
<b>Коррекция трапецидального искажения</b>	Нет
<b>Соотношение сторон</b>	4:3, 16:9
<b>Срок жизни светодиода</b>	50 000 часов
<b>Аппаратное разрешение</b>	1920x1080
<b>Разрешающая способность</b>	800x480, 1280x720, 1920x1080
<b>Контрастность</b>	3000:1
<b>Входные порты</b>	HDMI, USB2.0, TF, Аудио, AV
<b>Размер проекции</b>	40-250
<b>Лучшее проекционное расстояние</b>	2 метра
<b>Динамик</b>	1 шт, 3 Вт, 4 Ом
<b>Общая мощность</b>	66 Вт
<b>Напряжение питания</b>	100 В, 240 В, 50 Гц, 60 Гц

## 6. Настройка проекции

### Настройка проекции с телефона

Примечание. Если вы хотите воспроизвести видео в приложении Netflix, сначала подключите проектор к устройству с помощью кабеля HDMI, иначе видео в Netflix не может быть спроецировано напрямую из-за авторских прав. Мы сожалеем об этом и надеемся, что вы понимаете ситуацию.

#### Android

1. Войдите в пункт меню Android на проекторе.
2. Войдите в настройки телефона и выберите «Демонстрация экрана», нажмите на нее и найдите устройство для подключения.


Примечание. Для разных марок телефонов названия «совместного использования экрана» различаются.

**Huawei:** беспроводная проекция/взаимодействие с несколькими экранами

**Xiaomi:** беспроводной дисплей

**Sony:** зеркальное отображение экрана

**Samsung:** совместное использование экрана/дублирование экрана/Allshare Cast Smart View



Шаг 1




Шаг 2


#### iOS

##### Беспроводное подключение

1. Подключите проектор к домашней сети, выполнив следующие действия: Войдите в настройках в пункт iOS — выберите «Настройка Wi-Fi» — подключите Wi-Fi.
2. Включите устройство iOS и подключите его к той же сети, что и проектор. Затем включите функцию Screen Mirroring на устройстве. Найдите название проектора и подключитесь к нему.



### Проводное подключение



Шаг 1


Шаг 2

### Режим Bluetooth

Динамик проектора поддерживает подключение к телефону (не поддерживаются наушники TWS), поэтому проектор можно использовать в качестве динамика телефона.

Для подключения


1. Войдите в режим «BT» в основном меню проектора.
2. Включите функцию Bluetooth мобильного телефона и найдите имя проектора в списке доступных к подключению устройств. Затем нажмите на него, чтобы подключиться.



## 7. Меню настроек

Получите наилучший эффект просмотра медиа с наиболее подходящими настройками. Вы можете установить некоторые настройки, следуя нижеприведенной инструкции.

1. Войдите в «Настройки» в главном меню проектора.
2. Вы можете настроить параметры «Изображение» и «Звук».



## 8. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**